



MANUAL DE INSTALAÇÃO

CAPA DE ESTEPE

1. Verificar se calibragem do pneu está normal (até 35 libras);
2. Alinhar capa de estepe de maneira que a parte do fechamento (parte recortada) fique virada para o chão;
3. Encaixar a capa de maneira que toda a sua circunferência fique igualmente inserida no pneu. Isto é, não encaixar torto;
4. Respeitar o limitador interno, ou seja, não forçar capa além do necessário. Ela não encosta no veículo, é normal sobrar uma distância de 1 a 2 dedos do carro;
5. Puxar fecho de metal;
6. Trancar com cadeado;
7. Colar adesivo com nome "EcoSport" (se houver interesse).

* **IMPORTANTE:** O NÃO CUMPRIMENTO DOS ITENS 1, 3 e 4 PODERÁ ROMPER A FECHADURA, PERDENDO O DIREITO DE GARANTIA.

** *Em caso de dúvidas, favor contatar nosso SAC no telefone (11) 5061 0007.*